

INMEETINSTRUCTIES

STAAL IN JE HUIS

STAAL IN JE HUIS

Inmeetinstructies

Van een gezellig rijtjeshuis tot een moderne villa. Geen huis is tegenwoordig compleet zonder stalen deuren. Van een enkele deur, complete muur tot dubbele schuifdeuren; ze zijn er in allerlei smaken. 'De combinatie van staal en glas is ongekend populair.'

Het succes van deze industriële deuren komt voort uit de eenvoud van het materiaal. De profielen die wij hiervoor gebruiken zorgen voor de robuuste en ranke uitstraling. Maar hebben als nadeel dat deuren niet kleiner kunnen worden gemaakt. Het juist inmeten van een deur is dan ook erg belangrijk. Dit document geeft u stapsgewijs diverse tips, zodat u nu ook zelf, zonder hulp van een vakman, deze trend naar uw eigen woning kan halen.

In deze handleiding wordt u aan de hand van 3 stappen uitgelegd hoe u / uw vakman de deur moet inmeten. Indien u of uw aannemer/vakman nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@staalinjehuis.nl of 0342-491100 (optie 1)

STAAL IN JE HUIS

Voordat u gaat meten

- Voordat u uw dagmaat gaat meten is het belangrijk dat deze compleet zijn afgewerkt. Dit wil zeggen dat u uw vloer heeft gelegd en uw plafond en muren heeft glad gemaakt.
- Ook dient u zelf ervoor te zorgen dat de vloer en plafond zorgt voor voldoende stabiliteit en draagkracht.


Stap 1 - Controleer of de wanden recht zijn

Controleer met behulp van een waterpas of de muren, plafond en vloer recht zijn.

- Wanneer de luchtbel tussen de margelijnen blijft kunt u er vanuit gaan dat de deur past.


NB; Wij gaan uit van een tolerantie van 2mm.

- Mocht de luchtbel buiten margelijnen komen, dan zal de deur of dagmaat aangepast moeten worden. Indien u er voor kiest om de deur aan te passen komen hier veel zaken bij kijken. Een inmeetafspraak door onze deskundige is dan ook noodzakelijk. Zoals u zult begrijpen geldt hiervoor een meerprijs.



Stap 2 - Meet de dagmaat breedte

- Meet met behulp van een afstand-laser of rolmaat op 3 posities de breedte van de doorgang, zoals hieronder is afgebeeld.
- Geef altijd de kleinste maat door. Zo weet u zeker dat de deur past.




Let op!

De maten in deze tekening zijn de dagmaaten. Dit wil zeggen dat de benodigde speling voor het draaien van de deur door de medewerkers van Staal in je Huis hiervan wordt afgehaald.

Stap 3 - Meet de dagmaat hoogte

- Meet met behulp van een afstand-laser of rolmaat op 2 posities de hoogte van de doorgang, zoals hieronder is afgebeeld.
- Geef altijd de kleinste maat door. Zo weet u zeker dat de deur past.



Let op!

De maten in deze tekening zijn de dagmaten. Dit wil zeggen dat de benodigde speling voor het draaien van de deur door de medewerkers van Staal in je Huis hiervan wordt afgehaald.